

New TM-733 簡易功能操作手冊

按鍵功能列表

功能	按鍵步驟
開機	PWR
VFO 一般模式	VFO
儲存記憶頻道	VFO,F,選擇要存的頻道號碼,MR
波段掃描	VFO[1's]
記憶頻道模式	MR
呼出記憶頻道到 VFO	MR,選到要呼出的頻道,F,VFO
消除指定的記憶頻道	MR,選到要呼出的頻道,F+MR
記憶頻道掃描	MR[1's]
呼出可程式記憶頻道到 VFO	PM,1~6 選要呼出的頻道數字
頻率,記憶頻道,頻率間隔,掃描方向等 各種選單參數選擇	MHz 旋鈕
使頻率以 1MHz 為間隔進行選擇	MHz
切換呼叫頻道	CALL
呼出呼叫頻道到 VFO	CALL,F,VFO
呼叫頻道掃描	CALL[1's]
選擇發射時的輸出功率	LOW
開關提示音	BELL
CT,DSC,開關	TONE
自動音頻頻率 ID	TONE[1's]
反向功能	REVR
靜音	MUTE
控制頻帶選擇	CONT SEL
音量大小控制	VOL
雜音抑制強弱控制	SQL
VHF 頻段選擇	BAND SEL(左)
UHF+UHF	BAND SEL(左), F, CONT SEL
UHF 頻段選擇	BAND SEL(右)
VHF+VHF	BAND SEL(右), F, CONT SEL
儲存呼叫頻道	F,C.IN
調整背光亮度	F,DIM
DTSS/Page 功能的使用或關掉	F,DTSS
位差方向選擇	F,SHIFT
頻率步近頻率	F,STEP
自動更換波段	F,A.B.C.

功能	按鍵步驟
對講機鎖定	F,MHz
完全鎖定	F,MHz,PWR,MHz+PWR
鎖定 VHF 發射	F, BAND SEL(左)
鎖定 UHF 發射	F, BAND SEL(右)
儲存可程式記憶頻道	F,PM,1~6 選取要存取的位置數字
S-Meter(訊號強度計)雜音抑制	F(1s),S.SQL
設定限制連續傳送的時間	F(1s),TOT
儲存 DTSS/Page 碼	F(1s),C.SEL
CTCSS/DCS 音頻頻率選擇	F(1s),T.SEL
提示音量調整	F(1s),BEEP
中繼模式	F(1s),×
選擇掃描回覆方法(TO,CO)	F(1s),VFO
關閉 VHF 頻段	F(1s), BAND SEL(左)
關閉 UHF 頻段	F(1s), BAND SEL(右)
外接揚聲器 VHF&UHF 交互切換	F(1s),CONT SEL
自動關閉電源	F(1s),MHz
組合鍵開機	
重設 VFO 兩個頻段	VFO+ PWR
重設 VFO 一個頻段(VHF)	VFO+ BAND SEL[左] + PWR
重設 VFO 一個頻段(UHF)	VFO+ BAND SEL[右] + PWR
完全重置(不包括 PM)	MR+ PWR,F,MR
完全重置(包括 PM)	MR+ PWR,MR
顯示展示模式	CALL+ PWR
中繼延遲取消功能	LOW+ PWR
改變 DTSS 碼傳送的時間	BELL+ PWR
頻道顯示功能	REV R + PWR
PM 模式	PM+ PWR
VFO 調諧上下限(軟擴)	F+CONT SEL+PWR
視角調整	MUTE+PWR